

Wonder Protection Film

ドアエッジガード施工説明書

この度は、ワンダープロテクションフィルムをお買い上げいただき、有り難う御座います。

- ◆ワンダープロテクションフィルムを貼る部分の塗装が弱いと(塗装の劣化や剥がれ、再塗装など)フィルムを剥がす時に、塗装も剥がれる場合があります。
- ◆フィルムを剥がす時は一気に剥がさず、ドライヤーなどで軽く温めながら剥がしてください。
- ◆塗装の種類によっては、経年変化の影響で施工部分とその他の場所の塗装状態が変化する場合があります。
- ◆施工してしばらくは、糊の影響でフィルムの周りに埃が溜まる場合があります。(洗車する事で取り除けます)

【製品特徴】

- ◆柔軟性のあるワンダープロテクションフィルムは、衝撃を緩和してボディーの塗装面をキズなどのダメージから守ります。
- ◆柔軟性があり良く伸びますので、ドアノブのくぼみや、ドアエッジ、ドアミラーなどの曲面部分に貼ることが出来ます。(ドアミラー全面に張ることは出来ません)
- ◆キズ付いた部分に貼ることで目立たなくすることが出来ます(キズの具合で差があります)
- ◆貼った塗装面が曇らない抜群の透明感

【パッケージ内容】

- ◆ドアエッジガードフィルム4枚 ◆施工説明書(本書)

【フィルム材質】

- ◆ウレタン

【施工方法】

施工前に次の物をご準備ください

- ◆スプレー(水500ccに中性洗剤0.5ccを入れた物)
- ◆キッチンペーパー、又は起毛のすくいクロス

1:ドアエッジ周りの洗浄

施工前にドアエッジ周りの汚れを落としてください。

2:貼り付け(1)



指をスプレーで濡らしてからフィルムと保護フィルムを20cm前後剥がし、糊面とドアエッジにスプレーして、ドアエッジに貼り付けます。

《注》乾いた指で糊面に触れると指紋が付いてしまいます。

3:貼り付け(2)



保護フィルムを剥がしながら貼り付けていきます。
リアドアのカーブ部分はフィルムを引っ張りながら貼っていくと上手く貼れます。

《注》気泡が残らないように貼り付けてしてください。

4:貼り付け(3)



残ったフィルムははさみでカットしてください。

5:貼り付け(4)



ドアエッジの内側に巻き込むようにフィルムを貼って行きます。

《注》気泡が残らないように貼り付けてしてください。

6:完成



水分は多少残っていても自然に抜けますが、気泡は残ってしまいますのでご注意ください。

施工方法などの詳しい説明は、弊社ホームページをご覧ください。
Ver1.0

発売元 有限会社 WONDER TEC

<http://www.wondertec.co.jp/>

E-mail:sales@wondertec.co.jp